

## 40インチ薄型テレビ用転倒防止ベルト

この度は、当製品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。「40インチ薄型テレビ用転倒防止ベルト」は日本と同じ地震多発地帯である米国カリフォルニアで開発され、一般に広く使用されています。

### 設置方法

1. まずTVをご希望の位置に置いてください。
2. TVの梱包箱の中にある据え付けネジを捜してください。もしもネジが付属していない場合には、このキットの中のネジを使用してください。どのネジが適しているかはTV側の穴に実際にはめ込んでみて試して決めてください。ネジの長さはTV側の据え付け穴の長さより長くならないようにご注意ください。
3. ワッシャーにネジを通して下さい。その後にベルトを通します。長すぎるネジはTVを痛めることがあります。ご注意ください。
4. ネジ止めしたあとでまだガタつきがあるときはワッシャーを追加使用してください。追加ワッシャーは市販のものをお使いください。
5. ベルトがTVの取り付け板にぴったり合うまでネジを回して下さい。
6. 上述4、5のステップを2本目のベルトについても行ってください。
7. TVの背面をバックルが締められる位置に向けて下さい。ベルトが少しカーブを描くような位置がバックルの適正位置です。
8. 付属の表面準備パッドでバックル貼り付け位置の付近を強くこすってください。布かペーパータオルで拭いて乾かしてください。表面は完全に乾いた状態でなければなりません。
9. バックルを図-Bのようにしてベルトをロックして下さい。バックルの裏側の紙を剥がして粘着部分をテーブル上の決定された位置に貼り付けてください。粘着部分に触れないで下さい。皮膚の油脂がつくと粘着効果が薄れます。手のひらでしっかりとバックルを押して固定して下さい。強く押されれば押されるほど粘着力が上がります。
10. 上述8、9のステップを2本目のベルトについても行ってください。
11. 付属ミュージアム・パテを切るかちぎるかして、柔らかく弾力がでるまで指で揉んで下さい。球状か紐状かにしていくつかの塊を厚みのでる程度にします。
12. TVの台座を適正位置においてからTVの前面を持ち上げます。パテをしっかりと平たくなるまで馴染ませます。図-Cのように3-4箇所つけます。パテの使用量はTVの大きさによって決まります。
13. TVの台座をおろして押しつけます。
14. 72時間は留め金具に触れないでください。これは粘着力を自動で高める時間です。

### 注意事項

- このベルトは台に設置されたTVを支えるもので、重量物を上からつりさげるものではありません。また、粘着部分は壁紙、壁板、皮製品、布製表面のものには効果的ではありません。
- 直接の日光にさらさないでください。
- 粘着させる前に、粘着対象表面をできる限りきれいな状態にしてください。目に見えない粒子は結構あるものです。付属の表面準備パッド(70%アルコール)で良く拭いてください。汚れのある場合には市販の70%アルコールを使用して布で良く拭き上げてください。



輸入販売元：

株式会社 グレゴリー

〒488-0022 愛知県尾張旭市狩宿新町 2-9-4

Ph 0561-54-4600 Fax 0561-54-4609

sales@gregory-japan.com www.gregory-japan.com